

Patronic Frequently Asked Questions (FAQ's)

Stand: 20. Juni 2014



Inhalt

1	Warum bewegen sich einzelne Schäfte nicht?	3
2	Was muss man machen, wenn sich der Anker nicht bewegt und blockiert ist?	3
3	Was bedeutet es, wenn der Elektro-Magnet anzeigt?	4
4	Was kann man machen, wenn Pedal und Handkurbel verklemmt sind?	4
5	Warum blockiert der Webstuhl bei der Übertragung von Pointcarré auf den Mac?	4
6	Was bedeutet, wenn BAT leuchtet?	4
7	Was bedeutet es, wenn die rote Lampe am Webstuhl nicht brennt und das rechte Pedal unten ist?	5
8	Was muss man machen, wenn das Datenkabel keine Signale mehr sendet vom Computer zur Selectron-Steuerung?	5
9	Was muss gemacht werden, wenn RUN + 5V nicht leuchten?	5

Wichtig beim Weben mit Selectron!

Folgende Punkte müssen beim Patronic beachtet werden:

- _ Ausgang Seriell
- _ Stecker DP9
- _ An Selectron-Steuerung hinten Hebel 1+4 auf on
- _ Alle Stecker korrekt eingesteckt
- _ Pedale korrekt aufgehängt
- _ Kein Kabel unter den Pedalen
- _ Webstuhl eingeschaltet = linkes Pedal unten, grüne Lichter RUN 5V Wx00 Wx0

1 Warum bewegen sich einzelne Schäfte nicht?

Magnete kontrollieren:

- _ Holzdeckel von Webstuhl wegnehmen
- _ Linkes Pedal unten
- _ Webstuhl ausschalten
- _ rechtes Pedal drücken (Handkurbel oben)
- _ und mit Fuss drauf bleiben, während mind. 5 Sekunden
- _ Alle Ankerstangen der Elektro-Magnete sind oben und die Schäfte in Mittelstellung.
- _ Die Platinen sind blockiert und haben keinen Spielraum.
- _ Mit dem Finger jede Ankerstange mehrmals leicht antupfen;
- _ die Anker müssen sich leicht bewegen lassen
- _ Linkes Pedal drücken
- _ Webstuhl einschalten
- _ Leinwandbindung gemäss Anleitung eingeben und kontrollieren

2 Was muss man machen, wenn sich der Anker nicht bewegt und blockiert ist?

- _ Durch Elektrofachmann Spannung mit Volt-Meter überprüfen lassen
- _ Durch Elektrofachmann Widerstand mit Ω -Meter messen lassen
- _ sollte ca. 90 Ω betragen

3 Was bedeutet es, wenn der Elektro-Magnet anzeigt?


- _ Elektro-Magnet defekt, muss ausgewechselt werden
- _ Ersatz-Magnet mit Montageanleitung anfordern unter info@arm-loom.ch

4 Was kann man machen, wenn Pedal und Handkurbel verklemmt sind?

- _ Holzdeckel von Webstuhl wegnehmen
- _ Auf der Antriebswelle der Handkurbel befinden
- _ sich obere und untere Schubstangen.
- _ Der Gelenkkopf an der unteren Schubstange muss Spiel haben
- _ Kontermutter lösen, losschrauben und wieder anziehen

5 Warum blockiert der Webstuhl bei der Übertragung von Pointcarré auf den Mac?

Löschen des Datenregisters:

- _ Datenkabel zu Computer ausstecken
- _ Maschinenkabel an Selectron-Steuerung ausstecken (flacher Stecker), (der Webstuhl ist in diesem Fall abgehängt)
- _ auf "enter"  Schuss
- _ beide Tasten während mindestens 3 Sekunden drücken
- _ Maschinenkabel zu Webstuhl wieder einstecken.
- _ Als Kontrolle eine Leinwandbindung in Selectron eingeben und testen

6 Was bedeutet, wenn BAT leuchtet?

- _ Auswechseln der Batterie CR2032 (Vatra), Li Mn 3 Volt
- _ Durchmesser 20X3 dick in Programm-Kassette (erhältlich
- _ in einem Elektrofachgeschäft), Montageanleitung anfordern unter info@arm-loom.ch

7 Was bedeutet es, wenn die rote Lampe am Webstuhl nicht brennt und das rechte Pedal unten ist?

- _ "I" - Taste drücken; eventuell ist ein Wackelkontakt im Stecker
- _ Mit einem Tester, den wir auf Verlangen mit Gebrauchsanleitung senden, können die Anschlussschrauben überprüft werden.

8 Was muss man machen, wenn das Datenkabel keine Signale mehr sendet vom Computer zur Selectron-Steuerung?

- _ Datenkabel überprüfen, ob Stecker richtig festgeschraubt ist
- _ Kontrollieren, ob Hauptausgang an Selectron-Steuerung gelockert ist, wenn ja Schrauben anziehen

9 Was muss gemacht werden, wenn RUN + 5V nicht leuchten?

Lösung

- _ Sicherung defekt

Lösung 1: durch Elektrofachmann

- _ Im Netzgerät befinden sich Reservesicherung und ein Schaltschema
- _ Messungen auf der Anschlussklemmleiste überprüfen, eventuell Fehler feststellen
- _ Bei Kontrolle im Fachgeschäft bitte Netzgerät und Selectron-Steuerung mitnehmen

Lösung 2: durch Nicht-Elektrofachmann

- _ Netzkabel des Netzgerätes an Steckdose anschliessen
- _ Einschalten
- _ Schalterbalken muss leuchten, wenn nicht: Sicherung 2 Ampere und Spannung in Steckdose überprüfen
- _ Speisekabel (kleiner runder Stecker) an Selectron-Steuerung anschliessen
- _ Lampe 5V muss leuchten, wenn nicht: Sicherung 0,5 Ampere überprüfen und separaten Netzteil des Netzgerätes überprüfen lassen
- _ Oberste Lampe W 00 muss leuchten, wenn nicht:
 - _ beide Sicherungen 5 Ampere überprüfen
 - _ Taste "Weben" drücken, Taste "I" mehrmals drücken; bei vorgängiger Eingabe von Leinwandbindung müssen beim Drücken der "I"-Taste die entsprechenden Lampen 1 - 24 aufleuchten, entweder die geraden oder die ungeraden. Es müssen alle Lampen leuchten, wenn nicht: nochmals eine Leinwandbindung eingeben und testen.